VARYTEC

Bedienungsanleitung

Trident R10

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise ... 3
   1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch ... 3
   1.2. Zusätzliche Informationen zur Sicherheit ... 4
2. Statement ... 5
   2.1. Produktbeschreibung ... 5
   2.2. Produkteinführung ... 5
      2.2.1. Technische Daten ... 5
3. Verpackung ... 7
   3.1. Inklusive ... 7
   3.2. Transportsicherung ... 7
   3.3. Lampentypen ... 7
      3.3.1. Lampe wechseln ... 7
4. Bedieneinheit ... 9
   4.1. Erklärung Displaysektion ... 9
   4.2. Menüstruktur ... 9
   4.3. DMX Tabelle ... 11

1. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!
Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C (32°F) - 40°C (104°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!
Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!
Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!
Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!
Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

ACHTUNG!

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

1.2. Zusätzliche Informationen zur Sicherheit

Zu hohe Temperatur

Ta=40°C

Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur höher als 40°C ist.



Bruchgefahr

Sollte die Linse gebrochen sein können Sie das Gerät nicht weiter einsetzen. Tauschen Sie die Linse in dem Fall nur gegen eine Originale des Herstellers. Die Linsengröße ist: d:74 x 30mm

Fallsicherung

Tragen Sie den Karton immer nur zu zweit, um Verletzungen vorzubeugen. Wenn Sie das Gerät installieren muss die Halterung und die Aufnahme mindestens das 10-fache des Gewichts des Gerätes halten können. Benutzen Sie immer ein entsprechendes Stahlseil als Safety um das Gerät zusätzlich zu sichern. Während Sie an dem Gerät arbeiten muss der Bereich darunter geräumt werden.

UV Schutz und Lampenexplosion

Schauen Sie niemals ungeschützt direkt in das Leuchtmittel. Die UV Strahlung wird durch die Linse und das Gehäuse geschirmt, aber ohne Gehäuse können Schäden am Auge auftreten.

Vorsicht vor elektrischem Schlag

Der elektrische Anschluss muss von einer Fachkraft vorgenommen werden. Bevor Sie das Gerät einstecken, überzeugen Sie sich davon, dass ihr Netz die richtige Spannung zur Verfügung stellt und einen Überspannungsschutz besitzt! Jedes Gerät muss zuverlässig geerdet sein. Unterbrechen Sie die Stromverbindung wenn sie eine Lampe tauschen oder das Gerät öffnen müssen. Trennen Sie das Gerät auch bei Gewitter oder hoher Feuchtigkeit.

Feuergefahr

Achten Sie darauf, dass die Hitzesicherung im Inneren korrekt funktioniert, diese darf niemals überbrückt werden. Ersetzen Sie diese gegebenenfalls nur durch eine des gleichen Typs.



Der Mindestabstand zu angeleuchteten Dingen ist 3m. Ab 3m sinkt die Temperatur des Lichtstrahls unter 60°C.

Lüfter und Lüftungsschlitze dürfen nicht verhüllt oder abgedeckt werden. Lassen Sie mindestens 50cm Abstand zu allen Objekten im Umkreis.

Stellen oder montieren Sie nichts auf der Linse!

Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten oder es demontieren warten Sie mindestens 20min um das Gerät abkühlen zu lassen.

2. Statement

Die Ware verlässt die Firma gut verpackt und in bestem Zustand, jedes Produkt wird vor der Auslieferung getestet. Sollten Sie also Fehler oder Beschädigungen feststellen, melden Sie diese sofort ihrer Lieferfirma oder ihrem Lieferanten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gewissenhaft durch. Sie enthält Informationen über die Handhabung und Sicherheitsbestimmungen dieses Produktes. Eine Nichtbeachtung dieser Anleitung hat zur Folge dass keine Garantie für dieses Gerät gegeben werden kann. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, können jederzeit erfolgen. Diese werden nicht in der Anleitung gesondert erwähnt, sondern extra beigefügt.

2.1. Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Dieses Gerät ist auf dem aktuellen Stand der Technik und wird dem DMX512 USITT 1990 Standard gerecht. Das Gerät ist passend für viele verschiedene Einsatzzwecke wie zum Beispiel in TV Studios, Diskos, Nachtclubs, Bars und Konzerte.

2.2. Produkteinführung

2.2.1. Technische Daten

Spannungsversorgung	
Spannung	110V - 240V / 50-60HZ
Lichtquelle	
Lampentyp	Osram Sirius HRI
Leistung	280W
Farbtemperatur	8000K
Optik	
Zoom	3.8°-45°

Focus	ja
Verbindungen	
Power in	Powercon
Power out	nein
DMX in/out	XLR Neutrik 3pin
Funktionen	
Pan	540°
Tilt	250°
Farben	Farbrad (17 Farben)
Goborad 1	9xdrehbar
Goborad 2	17xstatisch
Prisma	3-fach
Frostfilter	nein
Operation	
Sound-to-light	ja
Automatikl	ja
Master-Slave	ja
DMX	16/17/25 Kanäle
Artnet	nein
RDM	nein
Hardware	
Schutzklasse	IP20
Anwendung	indoor
Maße (LxBxH)	320 x 400 x 580 mm
Gewicht	18,5kg
Material	Kunststoff

3. Verpackung

3.1. Inklusive

Die Geräte können entweder im Karton verpackt sein, oder in Einzelcases sowie Doppelcases. Jedes einzelne Gerät beinhaltet dann folgendes Zubehör, was Sie mit der Anzahl der Geräte multiplizieren müssen:
Pro Gerät ist beinhaltet:

Material	Menge
Anleitung	1 Stk.
Schellen	2 Stk.
Kabel	1.Stk

3.2. Transportsicherung

Um das Gerät zu schützen gibt es eine Transportsicherung. Diese müssen Sie lösen bevor Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbinden. Wenn Sie das Gerät transportieren muss die Transportsicherung wieder geschlossen werden, damit der Kopf des Gerätes nicht frei schwingen kann.

3.3. Lampentypen

Bei diesem Gerät wird eine Lampe des Typs Osram Sirius HRI 280W verwendet. Bitte nutzen Sie nur diesen Lampentyp für das Gerät.
Wechseln Sie die Lampe immer nach Ablauf der Lebenszeit! Wenn Sie das nicht tun, kann die Lampe im Inneren implodieren und das Gerät beschädigen.

3.3.1. Lampe wechseln

Achtung! Wenn Sie die Lampe wechseln dürfen Sie diese niemals mit bloßen Fingern anfassen. Die Körperfettschicht, die auf der Lampe zurück bleibt kann diese zerstören bzw. brennt sich ein.

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Warten Sie mindestens 20 min bevor Sie das Gerät öffnen damit die Lampe abkühlen kann. Arretieren Sie nun die Y Position des Gerätes auf 60°.

2. Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher um das Gehäuse zu öffnen.

Lösen Sie den Lüfterhalter und das Kabel an den drei Punkten, die Sie auf dem Bild sehen können.

3. Lösen Sie nun die Schrauben des Lüfters wie hier gezeigt:



4. Drücken Sie nun leicht auf den Reflektor wie in diesem Bild beschrieben

5. Ziehen Sie dann die Lampe leicht in eine Richtung wie hier gezeigt.



6. Die Lampe lässt sich nun entnehmen, lösen Sie jetzt noch die Kabel der Lampe und Sie können sie entnehmen.



7. Installieren Sie die neue Lampe entsprechend der umgekehrten Reihenfolge.

4. Bedieneinheit

4.1. Erklärung Displaysektion

Alle Menus im Display werden über das Jogwheel rechts neben dem Display gesteuert.
Drehen verändert den Wert oder das Menü Drücken bestätigt den Wert. Verlassen wird das Menü über den EXIT Menüpunkt, indem dort erneut das Jogwheel gedrückt wird.

4.2. Menüstruktur

Hauptmenü	Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Beschreibung
DMX	Address		1-512	Einstellen der DMX Adresse
	Mode		Smal	Simplify Modus
			Stan	Standard Modus
			Exte	Extended Modus
Display	ShowReve		Natu	Normal
			Revl	Gedreht um 180°
	BrigSett		000-007	Einstellen der Helligkeit
	Backligh		60S	Display schaltet nach 1min ab.
			Ligh	Display bleibt an.
	MenuBack		90S	Zurück zum Hauptmenü nach 90s ohne Aktion.
			Off	Kein automatischer Rücksprung zum Hauptmenü.
	Return		▲	Zurück
Feature	XY Setup	Xreverse	Off	Pan Scan normal
			Open	Pan Scan invertiert
		Yreverse	Off	Tilt Scan normal
			Open	Tilt Scan invertiert
		XY Speed	Fast	Pan/Tilt schnell
			NORM	Pan/Tilt normal
			Solw	Pan/Tilt langsam
		X Angle	360, 360	Pan angle 360°
			540, 540	Pan angle 540°
			630, 630	Pan angle 630°
		XY Fback	Off	Pan/Tilt optischer Sensortest aus
			Open	Pan/Tilt optischer Sensortest an
		Return	▲	Zurück
	Shortcut		Off	Kein Shortcut für alle Farben und Gobos
			Open	Shortcut für alle Farben und Gobos.
	FullColr		Off	Hälfte der Farben.
			Open	Alle Farben
	ReceMode		DMX, DMX	DMX
			Wire	Wireless
			Auto	AutoRun

	RunMode		Slve	Arbeitet als Slave
			Muse	Sound-to-light
			Auto	Automatische Programme
	SigClear		Off	Signalwerte werden gehalten
			Open	Signalwerte werden gelöscht
	Return		▲	Zurück
LampSett	Default		Wink	Lampe aus
			Ilum	Lampe an
	Control		Wink	Lampe manuell aus
			Ilum	Lampe manuell an
	DmxLamp		Off	Jedes andere Signal wird geschlossen
			On	Jedes andere Signal wird akzeptiert
	LampTime		0000-9999	Lampenstunden
	ClearTim		*	Passworteingabe
			Ilum	Zurücksetzen der Lampenstunden
	LampStat		Wink	Lampe aus
			Ilum	Lampe an
	Return		▲	Zurück
InfoSee	WorkHour		0000-9999	Betriebsstunden
	Times		0000-9999	Zeitspeicher
	Fan1Rota		0000-9999	Lüftergeschwindigkeit 1
	Fan2Rota		0000-9999	Lüftergeschwindigkeit 2
	Version		V0.0	Version
	ChanLevel		Chan 00-Chan40	DMX Werte Kanal
	Return		▲	Zurück
Control			Chan 00-Chan40	Kanalkontrolle
AssiTool	Factory		*	Passworteingabe
			Fold	Überschreiben der Werkseinstellungen
			Save	Speichern der Werkseinstellungen
	Defaults		*	Passworteingabe
			Fold	Überschreiben
	DMXReset		Off	Jedes andere Signal wird geschlossen
			Open	Jedes andere Signal wird akzeptiert.
	Redress		*	Passworteingabe
			00-10	Motoreinstellungen
			*	Passworteingabe
	Brightne	TimeLimi	0000-9999	Open Fixture Zeitlimit
		TimsLimi	0000-9999	Fixture Zeitlimit
		Passwor1	000-255	Bearbeiten Passwort 1
		Passwor2	000-255	Bearbeiten Passwort 2
		Passwor3	000-255	Bearbeiten Passwort 3
		Passwor4	000-255	Bearbeiten Passwort 4
		X Drivin	000-255	Pan Hauptantriebszahnrad
		X Driven	000-255	Pan Slave Antriebszahnrad
		Y Drivin	000-255	Tilt Hauptantriebszahnrad

		Y Driven	000-255	Tilt Slave Antriebszahnrad
		LampPowe	Off	Vorschaltgerät geerdet
			total 5V, Open	Vorschaltgerät 5V
		Y Angle	000-255	Tilt angle Rotationseinstellungen
		Return	000-255	Zurück
	Checksum	01-10		Überprüfen der Einstellungen
	Return		▲	Zurück
Reset			Annu	Abbrechen
			Exec	Reset
ExitMenu			▲	Ende

4.3. DMX Tabelle

Kanal		Wert von	Wert bis	Beschreibung
1	PAN	0	255	Pan
2	PAN f	0	255	Pan fein
3	TILIT	0	255	Tilt
4	TILT f	0	255	Tilt fein
5	PT Speed	0	255	PT Geschwindigkeit langsam-schnell
6	COLOR	0	4	Weiß
		5	9	Weiß + Farbe 1
		10	14	Farbe 1
		15	19	Farbe 1 + Farbe 2
		20	24	Farbe 2
		25	29	Farbe 2 + Farbe 3
		30	34	Farbe 3
		35	39	Farbe 3 + Farbe 4
		40	44	Farbe 4
		45	49	Farbe 4 + Farbe5
		50	54	Farbe 5
		55	59	Farbe 5 + Farbe 6
		60	64	Farbe 6
		65	69	Farbe 6 + Farbe 7
		70	74	Farbe 7
		75	79	Farbe 7 + Farbe 8
		80	84	Farbe 8
		85	89	Farbe 8 + Farbe 9
		90	94	Farbe 9
		95	99	Farbe 9 + Farbe 10
		100	104	Farbe 10
		105	109	Farbe 10 + Farbe 11
		110	114	Farbe 11
		115	119	Farbe 11 + Farbe 12

		120	124	Farbe 12
		125	129	Farbe 12 + Farbe 13
		130	134	Farbe 13
		135	139	Farbe 13 + Farbe 14
		140	144	Farbe 14
		145	149	Farbe 14 + Weiß
		150	200	Farbrotation im Uhrzeigersinn langsam-schnell
		201	204	Stopp an jeder Position
		205	255	Farbrotation gegen den Uhrzeigersinn schnell-langsam
7	Gobo 1	0	4	Gobos offen
		5	9	Gobo 1
		10	14	Gobo 2
		15	19	Gobo 3
		20	24	Gobo 4
		25	29	Gobo 5
		30	34	Gobo 6
		35	39	Gobo 7
		40	44	Gobo 8
		45	49	Gobo 9
		50	54	Gobo 1 Shake
		55	59	Gobo 2 Shake
		60	64	Gobo 3 Shake
		65	69	Gobo 4 Shake
		70	74	Gobo 5 Shake
		75	79	Gobo 6 Shake
		80	84	Gobo 7 Shake
		85	89	Gobo 8 Shake
		90	94	Gobo 9 Shake
		95	170	Goborotation im Uhrzeigersinn schnell-langsam
		171	179	Stopp an jeder Position
		180	255	Goborotation gegen den Uhrzeigersinn langsam-schnell
8	Gobo Rot	0	127	Indexing des Gobos 0-360°
		128	178	Goborotation im Uhrzeigersinn langsam-schnell
		179	204	Stop an jeder Position
		205	255	Goborotation gegen den Uhrzeigersinn langsam-schnell
9	Gobo	0	4	Gobo offen
		5	9	Gobo 1
		10	14	Gobo 2
		15	19	Gobo 3
		20	24	Gobo 4
		25	29	Gobo 5
		30	34	Gobo 6

		35	39	Gobo 7
		40	44	Gobo 8
		45	49	Gobo 9
		50	54	Gobo 10
		55	59	Gobo 11
		60	64	Gobo 12
		65	69	Gobo 13
		70	74	Gobo 14
		75	79	Gobo 15
		80	84	Gobo 16
		85	89	Gobo 17
		90	94	Gobo 1 shake
		95	99	Gobo 2 Shake
		100	104	Gobo 3 Shake
		105	109	Gobo 4 Shake
		110	114	Gobo 5 Shake
		115	119	Gobo 6 Shake
		120	124	Gobo 7 Shake
		125	129	Gobo 8 Shake
		130	134	Gobo 9 Shake
		135	139	Gobo 10 Shake
		140	144	Gobo 11 Shake
		145	149	Gobo 12 Shake
		150	154	Gobo 13 Shake
		155	159	Gobo 14 Shake
		160	164	Gobo 15 Shake
		165	169	Gobo 16 Shake
		170	174	Gobo 17 Shake
		175	210	Goborotation im Uhrzeigersinn schnell-langsam
		211	224	Stopp an jeder Position
		225	255	Goborotation gegen den Uhrzeigersinn langsam-schnell
10	Shutter	0	19	Aus
		20	39	Offen
		40	59	Strobo langsam-schnell
		60	79	Offen
		80	99	Ramp up langsam-schnell
		100	119	Offen
		120	139	Ramp down langsam-schnell
		140	249	Strobo langsam-schnell
		250	255	Offen
11	Dimmer	0	255	Linearer Dimmer
12	Focus	0	255	Linearer Focus
13	Zoom	0	255	Linearer Zoom
14	Prism	0	19	Keine Funktion

		20	99	Indexing Prisma 360°
		100	149	Prismarotation im Uhrzeigersinn langsam-schnell
		150	159	Stop an jeder Position
		160	209	Prismarotation gegen den Uhrzeigersinn langsam-schnell
		210	255	Prismarotation abwechselnd im/gegen den Uhrzeigersinn langsam-schnell
15	Reset	0	33	Keine Funktion
		34	36	Lampe schaltet sich nach 3s aus, wenn der Dimmer und Shutter auf 0 stehen
		37	79	Keine Funktion
		80	89	Lampe schaltet sich nach 3s an, wenn der Dimmer und Shutter auf 255 stehen
		90	99	Keine Funktion
		100	109	Motorreset nach 3s
		110	129	Keine Funktion
		130	139	Reset nach 3s
		140	255	Keine Funktion

Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 2

D-76307 Karlsbad

www.bkbraun.com

info@bkbraun.com